

카드번호키(ACE-95RF, 953RF) 사용 설명서

(최초 마스터 번호 : 1234)

저장번지	※ 카드키 490개, 번호키 19개까지 등록가능 (번호키는 4자리 숫자로 고정) ※ 카드키 저장번지 : 첫번째 등록한 카드키 (1번지) ~ 490번째 등록한 카드 (490번지) ※ 번호키 저장번지 : 첫번째 등록한 번호키 (1001번지) ~ 19번째 등록한 번호키 (1019번지)
등록 방법 (초기 마스터번호는 1,2,3,4)	
1. 카드키 등록방법	마스터번호2회입력 → # → 1 # → 카드를 리더기에 근접시킴 → # → * (종료) └─ 연속 근접 등록 가능 ─┘ ※ 사용 방법 : 카드 리더기 근접 (Door Open)
2. 번호키 등록방법	마스터번호2회입력 → # → 2 # → 번호키 입력(4자리수고정) → # → * (종료) └─ 연속등록시 반복 ─┘ ※ 사용 방법 : 비밀번호입력 → # (Door Open)
3. 카드키 부분등록방법	마스터번호2회입력 → # → 3 # → 등록할 번지 입력 → # → 카드키 근접 시킴 → # → * (종료)
4. 번호키 부분등록방법	마스터번호2회입력 → # → 4 # → 등록할 번지 입력 → # → 4자리수 사용할 번호입력 → # → * (종료)
삭 제 방 법	
5. 번호키 & 번호키 전체삭제방법	마스터번호2회입력 → # → 5 # (종료)
6. 카드키 전체삭제방법	마스터번호2회입력 → # → 6 # (종료)
7. 번호키 전체삭제방법	마스터번호2회입력 → # → 7 # (종료)
8. 카드키 부분삭제방법	마스터번호2회입력 → # → 8 # → 삭제할 카드키 저장번지입력 → # (종료)
8. 번호키 부분삭제방법	마스터번호2회입력 → # → 8 # → 삭제할 번호키 저장번지입력 → # (종료)
리더기 기능모드	
11. 보안용 사용모드 (카드키 + 번호 = 도어오픈)	마스터번호2회입력 → # → 11# → 마스터번호 1회입력 → # (종료)
12. 마스터 번호 변경 방법	마스터번호2회입력 → # → 12 # (종료)
13. 마스터 번호 변경 방법	마스터번호2회입력 → # → 13 # → 현재사용 마스터번호 4자리수 입력 → # → 변경마스터 번호 4자리수 입력 → # (종료)
18. Lock 출력 시간 설정방법	마스터번호2회입력 → # → 18 # → 출력타임입력 (00초 ~ 99초) → # (종료)
23. Door 항상열림 설정방법	마스터번호2회입력 → # → 23 # (종료)
24. Door 항상열림 해제방법 (출입 통제용)	마스터번호2회입력 → # → 24 # (종료)