


Jabra

BT2040



USER MANUAL

Jabra

© 2007 GN A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

www.jabra.com

MADE IN CHINA



TYPE: BT2040
IC:2386C-BT2040

Jabra

한국어


감사합니다.....	2
JABRA BT2040 정보.....	2
새로운 헤드셋 기능.....	3
시작.....	3
선호하는 방식으로 헤드셋 착용.....	5
사용 방법.....	6
표시등의 의미.....	7
배터리 절전 모드.....	8
문제 해결 및 자주 묻는 질문.....	8
추가 도움말.....	9
헤드셋 보관.....	9
경고!.....	9
보증.....	11
인증서와 안전 승인.....	12
용어 설명.....	14

감사합니다.

Jabra BT2040 Bluetooth® 헤드셋을 이용해 주셔서 감사합니다. 모쪼록 즐겁게 이용하시길 바랍니다! 이 사용 설명서는 헤드셋을 백분 활용할 수 있도록 사용 방법을 안내합니다.

JABRA BT2040 정보

- 1 표시등(LED)
- 2 통화/종료 버튼
- 3 착탈식 이어후크
- 4 배터리 덮개(뒤쪽)
- 5 AAAA 배터리



새로운 헤드셋 기능

Jabra BT2040의 기능:

- 통화 응답
- 통화 종료
- 통화 거부*
- 음성 다이얼*
- 마지막 번호 재다이얼*
- 통화 대기*
- 통화 보류*
- * 휴대폰 모델에 따라 다름

사양:

- 최대 11시간 통화/최대 6개월 대기
- 중량 16그램
- 작동 거리: 최대 10미터(약 33피트)
- 헤드셋과 핸드프리-무료 Bluetooth 프로파일(용어 설명 참조)
- Bluetooth 버전 2.0(용어 설명 참조)

시작

Jabra BT2040의 조작은 아주 간단합니다. 헤드셋을 사용하기 전에 다음 절차에 따라 주십시오.


1. 덮개를 열고 배터리를 헤드셋에 넣습니다. 배터리를 정확한 위치에 넣어야 합니다.
2. 휴대전화의 **Bluetooth**를 작동합니다(휴대전화 사용 설명서 참조).
3. 헤드셋을 켭니다.
4. 헤드셋을 휴대전화에 페어링합니다.

헤드셋의 통화/종료 버튼은 누르는 시간에 따라 그 기능이 달라집니다.

지시	누르는 시간
가볍게 누르기	가볍게 누르고 놓음
누르기	약 2초
길게 누르기	약 5초

배터리 교체

A. 배터리를 헤드셋에 넣으려면 뒤쪽의 덮개를 떼어내고 헤드셋에 배터리를 넣은 다음 덮개를 다시 끼웁니다. 배터리 위치가 정확한지 확인하십시오.



B. 주의: 배터리에 남은 통화 시간이 25분일 때 헤드셋에서 교대 경고 톤을 울립니다.

헤드셋 켜기 및 끄기

파란색 점멸이 보일 때까지 통화/종료 버튼을 눌러 헤드셋을 켭니다.

파란색 점멸이 보일 때까지 통화/종료 버튼을 계속 눌러 헤드셋을 끕니다.

LED 표시등은 배터리를 절약하기 위해 1분 후에 꺼집니다. 헤드셋이 계속 켜져 있고 연결되어 있는지 확인하려면 통화/종료 버튼을 가볍게 누릅니다. 계속 켜져 연결되어 있을 경우 두 번의 점멸과 함께 표시등이 다시 점멸해야 합니다.

휴대전화에 헤드셋 페어링하기

‘페어링’ 절차에 따라 헤드셋을 휴대전화에 연결합니다. 몇 가지 간단한 단계를 실시하여, 순식간에 전화를 헤드셋에 페어링할 수 있습니다.

Jabra BT2040을 휴대전화에 페어링하려면 다음의 세 가지 간단한 절차를 따르십시오.

1. 헤드셋을 페어링 모드로 전환합니다. 처음 Jabra BT2040을 켤 때 헤드셋은 자동으로 페어링 모드로 시작됩니다(즉, 사용자 전화에서 발견 가능). 헤드셋이 페어링 모드에 있을 때에는 LED 표시등이 파란색입니다.

2. Bluetooth 전화가 Jabra BT2040을 ‘감지’하도록 설정합니다. 휴대폰의 사용 설명서에 따라 조작합니다. 먼저 Bluetooth가 휴대전화에서 작동되는지 확인하십시오. 그 다음 휴대전화가 헤드셋을 감지하도록 설정합니다. 대부분의 경우 휴대폰의 ‘설정’, ‘연결’ 또는 ‘Bluetooth’ 메뉴로 이동하여 Bluetooth 장치를 ‘검색’하거나 ‘추가’하는 옵션을 선택하면 됩니다.

3. 사용자의 휴대폰은 이름(Jabra BT2040)으로 헤드셋을 발견해 낼 것입니다. 그 다음 헤드셋과 페어링할 것인지 여부를 묻는 메시지가 휴대전화에 표시됩니다. ‘예’ 또는 ‘확인’을 눌러 허용하고 패스키 또는 PIN = 0000(4개의 0)으로 승인합니다 페어링이 완료되면 확인 메시지가 휴대전화에 표시됩니다.

페어링에 실패하는 경우 Jabra BT2040을 직접 페어링 모드로 전환하십시오. 먼저 헤드셋이 꺼졌는지 확인합니다. 그 다음 LED가 파란색으로 점등될 때까지 통화/종료 버튼을 약 5초 동안 길게 누릅니다. 표시등이 일정해지기 전에 LED가 점멸합니다 - 표시등이 일정해 질 때까지 버튼을 누르고 계속하십시오. 헤드셋이 페어링 모드에 있을 때 2단계 및 3단계를 반복합니다.

선호하는 방식으로 헤드셋 착용

Jabra BT2040은 이어후크 없이 사용할 수 있으므로, 간단히 사용자의 오른쪽 또는 왼쪽 귀에 끼우십시오. 이어후크 사용을 선호하는 경우 빠른 시작 설명서의 그림 4와 같이 이어후크를 클릭합니다.

Jabra BT2040은 오른쪽 귀에서 사용할 수 있습니다. 왼쪽 귀에서 사용하려면 이어후크를 180° 돌린 다음 헤드셋에 다시 연결합니다.

최적의 성능을 위해 Jabra BT2040과 사용하는 휴대전화를 신체의 동일한 쪽이나 보이는 곳에 헤드폰을 착용하십시오. 일반적으로 헤드셋과 휴대전화 사이에 장애물이 없을 때 성능이 더 좋아집니다.

사용 방법

전화 받기

- 전화를 받으려면 헤드셋의 통화/종료 버튼을 가볍게 누릅니다.

통화 종료

- 통화를 종료하려면 통화/종료 버튼을 가볍게 누릅니다.

전화 걸기

- 휴대 전화에서 전화를 걸면 자동으로 통화가 헤드셋으로 전달됩니다(전화 설정이 되어 있어야 함). 휴대전화에서 이 기능을 지원하지 않을 경우 헤드셋으로 통화를 전달하려면 Jabra BT2040 통화/종료 버튼을 가볍게 누릅니다.

통화 거부*

- 걸려오는 전화를 거부하려면 전화가 울릴 때 통화/종료 버튼을 누릅니다. 휴대전화 설정에 따라 전화를 건 사람은 음성 메일로 안내되거나 통화 중 신호를 듣게 됩니다.

볼륨 조절

- 볼륨을 조절하려면 휴대전화의 볼륨을 조절합니다.

음성 다이얼 작동*

- 통화/종료 버튼을 누릅니다. 최상의 결과를 위해 헤드셋을 통해 음성 다이얼 태그를 기록합니다. 이 기능의 사용에 대한 자세한 내용은 휴대 전화 사용 설명서를 참조하십시오.

마지막 번호 재다이얼*

- 마지막 번호로 재다이얼하려면 통화/종료 버튼을 두 번 가볍게 누릅니다.

통화 대기 및 통화 보류*

이 기능을 통해 대화 중에 통화를 보류하고 대기중인 통화를 받을 수 있습니다.

- 통화 중인 통화를 보류하고 대기 중인 통화를 받으려면 통화/종료 버튼을 한 번 누릅니다.
- 두 통화 간에 전환하려면 통화/종료 버튼을 누릅니다.
- 통화 중인 대화를 종료하려면 통화/종료 버튼을 가볍게 누릅니다.

* *가 표시된 기능은 사용하는 휴대폰의 본 기능 지원 여부에 좌우됩니다. 자세한 내용은 사용하는 휴대전화의 사용 설명서를 확인하십시오.

표시등의 의미

지시등의 상태	헤드셋 상태의 의미
파란색 점등	페어링 모드에 있음
느리게 한 번 점멸*	휴대전화에 연결되어 있고 대기 모드에 있음
느리게 두 번 점멸*	휴대전화에 연결되어 있지 않고 대기 모드에 있음
빠르게 한 번 점멸	통화 중
빠르게 두 번 점멸	헤드셋으로 들어오는/내보내는 통화
세 번 점멸	배터리 부족

* 표시등은 배터리를 절약하기 위해 1분 후에 꺼집니다.

배터리 절전 모드

헤드셋은 휴대전화를 사용하지 않을 경우 10분 후 정지 모드로 됩니다. 헤드셋을 다시 작동하려면 통화/종료 버튼을 누릅니다.

문제 해결 및 자주 묻는 질문

탁탁 소리가 날 경우

- 최상의 음질을 즐기려면 휴대전화가 있는 신체의 동일한 쪽에 헤드폰을 착용하십시오.

헤드셋에서 아무 것도 들리지 않는 경우

- 휴대전화의 볼륨을 높여 봅니다.
- 헤드셋이 휴대전화와 페어링되었는지 확인합니다.
- 휴대전화가 헤드셋에 연결되어 있는지 확인하고 휴대전화의 Bluetooth 메뉴 상에서 연결되지 않았거나 통화/종료 버튼을 가볍게 눌러도 연결되지 않는 경우에는 페어링 절차를 따르십시오.

휴대폰에는 다르게 나타나지만 페어링에 문제가 있는 경우

- 휴대폰에서 헤드셋 페어링 연결을 삭제했을 수 있습니다. 페어링 지침을 따르십시오.

Jabra BT2040을 다른 Bluetooth 장치와 함께 사용할 수 있습니까?

- Jabra BT2040은 Bluetooth 휴대전화와 함께 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 또한 Bluetooth 버전 1.1 또는 1.2 이상 호환되고 헤드셋 및/또는 핸드프리 프로필을 지원하는 기타 Bluetooth 장치와 함께 사용할 수 있습니다.

통화 거부, 통화 보류, 재다이얼, 음성 다이얼 기능이 작동되지 않는 경우

- 이 기능은 사용하는 휴대폰의 본 기능 지원 여부에 좌우됩니다. 자세한 내용은 휴대폰의 사용 설명서를 참조하십시오.

추가 도움말

전화

Australia: 1-800-083-140

China: 800-858-0789

Hong Kong: 800-968-265

Indonesia: 001-803-852-7664

Japan: 0034-800-400-594

Malaysia: 1800-812-160

New Zealand: 0800-447-982

Singapore: 800-860-0019

Taiwan: 0080-186-3013

India: 000-800-852-1185

Philippines: 1800 765 8068

헤드셋 보관

- 헤드셋은 전원을 끈 상태로 안전하게 보관해야 합니다.
- 극한의 온도 조건(45°C/113°F 이상 -직사광선 포함 - 혹은 10°C/14°F이하)하에서 보관해서는 안 됩니다. 배터리 수명을 단축시키고 작동에 악영향을 미칠 수 있습니다.
- 고온은 성능을 떨어뜨립니다. 물이나 기타 액체에 노출되었을 경우 장치의 젖었던 곳을 깨끗하게 닦아야 합니다.

경고!

헤드셋을 통해 매우 큰 소리와 높은 음을 듣게 될 수도 있습니다. 이러한 소리를 듣게 되면 영구적인 청력 손상이 초래될 수도 있습니다. 볼륨 레벨은 사용 중인 전화기, 전화기의 감도 및 볼륨 설정, 그리고 환경과 같은 조건에 따라 달라지게 됩니다. 이 헤드셋을 사용하기 전에 아래의 안전 지침을 읽어주시기 바랍니다.

안전 지침

1. 본 제품을 사용하기 전에 다음 절차에 따라 주십시오.
 - 헤드셋을 착용하기 전에 휴대전화의 볼륨 조절기를 가장 낮은 수준으로 돌리십시오.
 - 헤드셋을 착용한 다음,
 - 볼륨 조절기를 사용하여 듣기 편안한 정도까지 음량을 천천히 조절하십시오.
2. 본 제품 사용 도중에는
 - 볼륨은 가능한 한 최저 수준으로 유지하고, 볼륨을 크게 해야 하는 시끄러운 환경에서 헤드셋을 사용하는 것은 피해주시기 바랍니다.
 - 볼륨을 크게 해야만 할 경우에는 볼륨 조절기를 천천히 조절하십시오. 또한
 - 귀가 불편하거나 울리는 느낌이 들면 헤드셋 착용을 즉시 중단하고 의사의 진료를 받으십시오.

고음으로 계속 사용하면 그 음량에 익숙해져 특별히 불편함을 느끼지도 못하는 새에 청력에 영구적인 손상을 입을 수 있습니다.

자동차, 오토바이, 수상기 또는 자전거를 조작하는 동안 헤드셋을 사용하는 것은 매우 위험하며 일부 지역에서는 불법입니다. 현지 법규를 확인하십시오. 고도의 집중력을 요하는 작업을 수행할 때 헤드셋을 사용하는 경우에는 각별히 주의해야 합니다. 이러한 작업을 수행하는 동안 귀 주위에서 헤드셋을 제거하거나 헤드셋을 끄면 집중력이 분산되지 않아 사고 또는 상해를 예방할 수 있습니다.

3. 어린이가 만지지 못하게 하십시오.

제품과 부품이 담긴 비닐 백은 어린이가 가지고 놀아서는 안됩니다. 백 자체나 여러 소형 부품에 함유된 성분은 섭취할 경우 질식을 일으킬 수 있습니다. 제품을 직접 분해하지 마십시오.

내부 구성품은 사용자가 직접 교환하거나 수리할 수 없습니다.

공인 딜러나 서비스 센터만이 제품을 개봉할 수 있습니다. 통상 마모 및 균열 또는 파손을 포함한 어떠한 이유로 제품의 부품을 교환해야 하는 경우에는 딜러에 문의하십시오.

제품이 비나 기타 액체에 노출되지 않도록 주의하십시오.

4. 인화성 공기의 점화

인화성 가스가 점화될 위험이 있는 환경에서는 헤드셋을 사용하지 마십시오.

보증

서비스 및 보증 정보

1년 제한 보증

GN("GN")은 장치에 결함이 있을 경우(아래의 내용에 적용 받음) 최초 구매일 기준으로 1년 동안("보증 기간") 이들 제품에 대해 보증합니다. GN은 보증 기간 동안 이 제품 또는 결함 부품을 (책임 하에) 수리 또는 교환합니다("보증 서비스"). 수리 또는 교환이 불가능하거나 적정 시간에 완료할 수 없는 경우에는 GN이 해당 제품의 구매가를 환불할 수 있습니다. 본 보증을 적용한 수리나 교환으로 인해 보증이 연장되거나 새로운 보증 기간이 성립되지는 않습니다.

보증 요구

보증 서비스를 받으려면 본 제품을 구입한 GN 딜러에게 문의하거나 www.gnnetcom.com 또는 www.jabra.com 을 방문해 고객 지원에 대한 자세한 정보를 참조하십시오. 제품은 원래 포장 또는 동등한 수준의 보호가 가능한 포장에 담겨 딜러에게 반환하거나 딜러 또는 GN

(www.gnnetcom.com 또는 www.jabra.com에 명시된 경우)에 발송해야 합니다. GN으로 발송한 제품의 발송비는 본인이 부담해야 합니다. 제품에 보증 서비스가 적용되는 경우, 본 보증 하에 서비스를 완료한 후 제품을 발송하는 비용은 GN이 부담합니다. 보증 서비스가 적용되지 않는 제품이나 보증 수리가 필요 없는 제품의 발송비는 본인이 부담합니다.

보증 서비스를 받으려면 (a) 제품, 그리고 판매처의 이름과 주소, 구입일, 제품 종류가 명확히 표시되어 본 제품이 보증 기간 내에 있음을 증명할 수 있는 (b) 구입 증명서를 제공해야 합니다. 또한 (c) 반환받을 주소, (d) 주간 전화 번호 및 (e) 반환 이유도 제공해야 합니다. GN/Jabra는 환경 폐기물을 줄이는 데 힘쓰고 있습니다. 따라서 제품에 수리한 중고 구성품이 있을 수도 있음을 이해해 주시기 바랍니다. 모든 중고 구성품은 GN/Jabra의 고품질 기준에 부합되며 GN 제품 성능과 신뢰성 사양에 부합됩니다. 교환된 부품이나 구성품은 GN의 소유하에 있습니다.

보증 제한

본 보증은 원래의 구입자에게만 해당되며 본 제품을 제3자에게 판매했거나 양도한 경우에는 만료일 이전에 보증이 자동으로 해지됩니다. 본 문서에서 GN이 제공하는 보증은 전매가 아닌 사용을 목적으로 구입한 제품에만 적용됩니다. 보증 없이 "있는 그대로" 판매되는 개봉한 상품을 구입한 경우에는 보증이 적용되지 않습니다. 마이크, 윈드스크린, 이어 쿠션, 모듈식 플러그, 이어 팁, 장식용 마

감재, 배터리 및 기타 액세서리와 같이 통상 마모와 균열에 취약한 제한된 수명을 갖는 소비용 구성품에 대해 본 보증은 적용되지 않습니다. 출고시 적용된 일련 번호, 날짜 코드 라벨 또는 제품 라벨이 변경되었거나 제품에 없는 경우에는 본 보증이 적용되지 않습니다. 오용, 남용, 취급 부주의, 자연적 발생, 사고, 분해 또는 변경으로 인해 제품 또는 제품 일부에 손상이 발생하거나 표면적으로 손상이 발생한 경우에는 본 보증이 적용되지 않습니다. 부적절한 조작, 유지관리 또는 설치나, GN 또는 GN 보증 작업을 실시하도록 승인된 GN 딜러가 아닌 사람에 의한 수리로 인해 발생한 손상에는 본 보증이 적용되지 않습니다. 승인되지 않은 수리를 실시하면 보증이 해지됩니다.

본 보증 하에 제공되는 수리 또는 교환은 고객에게 제공되는 유일한 보상입니다. GN은 본 제품에 적용되는 명시적 또는 묵시적 보증이 위반될 경우 부수적 또는 파생적 손상에 대해 책임을 지지 않습니다. 법률에 의해 규제되어 있지 않는 한 본 보증은 독점적이며 모든 기타 명시적 및 묵시적 보증(상품성 및 실용 목적에의 적합성에 대한 보증을 포함하되 이에 제한되지 않음)을 대신합니다.

참고! 본 보증은 사용자에게 특정한 법적 권리를 부여합니다. 이 권리는 지역별로 다를 수 있습니다. 일부 관할지에서는 파생적 또는 부수적 손해나 묵시적 보증에 대한 책임을 배제하거나 제한하는 것을 허용하지 않으므로 위의 제한은 귀하에게 적용되지 않을 수도 있습니다. 본 보증은 귀하의 국가 또는 현지 법규에 따른 귀하의 법적 권리에 영향을 주지 않습니다.


인증서와 안전 승인

중국

중국의 무선 규정 조항에 부합됩니다.

본 제품은 중국 RoHS(Chinese Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products, 전자 정보 제품에 의한 오염 제어를 위한 중국 관리 규정)(정보산업부 규정 # 39)에 부합됩니다.

본 제품(포장 소재 포함)은 중국 RoHS 요건에 정의된 유해 물질을 함유하고 있지 않습니다.

본 제품은 재생이 가능하며 현지 법규에 따라 폐기해야 합니다. 

대한민국

정보통신부(전파연구소)에 의해 정보통신기기 인증 규정 및 통신단말기 규정의 조항에 의거 인증을 받았습니다.

대만

전기통신국(The Directorate General of Telecommunications)(운송통신부(Ministry of Transportation and Communications)에서 승인을 받았습니다.

12번 조항: 공인된 저출력 RF 장비의 경우 장비의 벤더/브랜드 소유자/제작자는 허가 없이 RF 주파수를 변경하거나, 전원을 증강하거나, 원래 설계의 특성을 변경해서는 안됩니다.

14번 조항: 저출력 RF 장비는 항공 통신 시스템에 방해가 되어서는 안되며 다른 법적 전자 통신에 방해가 되어서는 안됩니다. 이러한 종류의 방해가 확인되면 방해가 발생하지 않도록 저출력 RF 장비를 수정해야 합니다. 법적 통신 시스템에는 전자 통신 법규에 따라 모든 법적 통신 시스템이 포함됩니다. 저출력 RF 장비는 방사성 산업, 과학, 의학 장비를 포함한 모든 법적 통신 시스템의 전파 방해에 저항할 수 있어야 합니다.

싱가폴

싱가폴의 Development Authority of Singapore(IDA, 정보통신개발청)에서 판매 및 사용 승인을 받았습니다.

일본

TELEC에서 승인을 받았습니다(무선법 조항 38-24-2 준수)

FCC

이 장치는 FCC 규정의 조항 15를 준수합니다.

(1) 이 장치는 유해한 방해를 발생하지 않으며

(2) 이 장치는 불필요한 작동을 유발하는 간섭을 포함해 수신되는 모든 간섭을 허용해야 한다라는 두 조건이 만족되어야만 작동이 허용됩니다.

CE

이 제품은 R & TTE 지시문(99/5/EC)의 규정에 따라 CE 마크를 획득한 제품입니다.

Bluetooth

Bluetooth® 워드 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc가 소유하고 있습니다.

GN은 라이선스하에 이 상표를 사용하고 있습니다. 기타 상표 및 상호는 해당 소유주의 자산입니다.

용어 설명

Bluetooth는 휴대폰 및 헤드셋과 같은 장치를 연결하기 위한 무선 기술입니다. 케이블과 코드가 없이도 연결이 가능한 이 기술은 작업 범위가 약 30피트입니다.

Bluetooth는 사용하기 안전합니다. 연결되면 아무도 대화를 들을 수 없고 다른 Bluetooth 장치가 간섭할 수도 없으므로 보안도 뛰어납니다. 더 자세한 정보는 www.bluetooth.com 을 참조하십시오.

Bluetooth 프로파일은 Bluetooth 장치가 기타 장치와 통신하는 다른 방법들입니다. Bluetooth 전화는 헤드셋 프로파일 또는 핸드프리 프로파일을 지원합니다. 또는 두 가지 모두를 지원합니다. 모종의 프로필을 지원하기 위하여 제조업자는 반드시 휴대폰에 모종의 필수기능을 첨가해야 합니다.

페어링은 두 대의 Bluetooth 장치 사이에서 고유하게 인코딩된 링크를 생성하고 두 장치가 서로 통신할 수 있도록 해줍니다. 서로 간에 짝맞추기가 안되면 Bluetooth 장치는 작동하지 않습니다.

패스키 또는 PIN은 Bluetooth 지원 장치(예: 휴대폰)에 입력하여 그러한 장치와 Jabra BT2040 헤드셋을 페어링하기 위해 사용되는 코드입니다. 이 코드를 입력하게 되면 장치와 Jabra BT2040 헤드셋이 서로를 인지하고 자동으로 작동합니다.

대기 모드는 Jabra BT2040 헤드셋이 피동적으로 통화 대기 중인 상태를 말합니다. 휴대전화의 통화를 종료할 때 헤드셋은 대기 모드에 들어갑니다.



제품의 폐기 처분은 현지 규정 및 규제에 의거하여 이루어져야 합니다.
www.jabra.com/weee 참조